

Bedienungsanleitung Fishman Presys Plus Tonabnehmer

Presys Plus Einstellungen

Volume:

- Um das sauberste Signal zu erhalten, stellen Sie den Lautstärkereglер (volume) so hoch wie möglich ein, ohne Verzerrungen oder Rückkopplungen zu verursachen.

Bass / Midle / Treble:

- Mit dem Bass-Knopf können Sie Tiefe und Schwere des Gitarrentons regeln. Mit dem Middle-Knopf können sie den mittleren Frequenzen mehr Schärfe geben. Drehen Sie den Middle-Knopf ganz nach links, um einen weichen "scooped out" Ton bei hoher Lautstärke zu erzielen. Drehen Sie den Middle-Knopf nach rechts um dem Klang in den Mitten Schärfe zu verleihen. Mit dem Treble-Regler können Sie die Mischung einzustellen. Schneiden Sie, um den Klang zu mildern und zu unterdrücken.

Brilliance

- Dieser Regler kann Ihrem Klang Schimmer und Glanz verleihen. Es setzt auf klare Hochfrequenzöne, dem Bereich der Obertöne und des akustischen Saitensounds. Drehen Sie den Brillanceregler nach links um Finger- oder Anschlußgeräusche und das Bundsurren oder -Schnarren zu reduzieren.

Notch:

- Stellen Sie den Notch-Filter so ein, dass Low-End-Rückkopplungen entfernt werden. Erhöhen Sie die Lautstärke, bis eine Rückkopplung auftritt, und drehen Sie dann den Regler langsam nach rechts, bis die Rückkopplung beseitigt ist.

Phase:

- Verwenden Sie den Phasenschalter, um die Basswiedergabe bei niedriger Lautstärke zu verbessern und Rückkopplungen bei hoher Lautstärke zu unterdrücken.

Tuner:

- Verwenden Sie die Tuner-Lichter wie rechts gezeigt, um Ihr Instrument zu stimmen.

Batterie:

- Wenn die Batterie-Anzeige konstant leuchtet, ist es Zeit, die Batterie zu wechseln. Um Strom zu sparen, ziehen Sie das Instrumentenkabel aus der Buchse und schalten Sie den Tuner aus, wenn Sie ihn nicht verwenden. Ersetzen Sie den Akku, indem Sie den Vorverstärker mithilfe der Verriegelung über dem Fishman-Logo aufklappen. Achten Sie bei dieser Installation auf die richtige Polarität.



Ton „a“
zu tief gestimmt



Ton „a“
Stimmung ok



Ton „a“
zu hoch gestimmt



Ton „ais“
Stimmung ok

Pflichtangaben gemäß § 18 Batteriegesetz:



Nach dem Batteriegesetz kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Darunter befindet sich gegebenenfalls das chemische Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von mit dem Mülltonnensymbol gekennzeichneten verbrauchten Gerätebatterien gesetzlich verpflichtet. Diese können nach Gebrauch im Handelsgeschäft, an kommunalen Sammelstellen und freiwilligen Rücknahmestellen unentgeltlich zurückgegeben werden. Keinesfalls sollten verbrauchte Gerätebatterien mit dem Hausmüll entsorgt werden oder in der Umwelt verbleiben. Das Recycling von Batterien dient zur Schonung der Umwelt durch Vermeidung von Vermüllung und der Nutzung wertvoller in den Batterien enthaltenen Rohstoffe. Es verhindert auch die Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch die Vermeidung des Eintrags von, in Batterien enthaltenen Chemikalien in die Umwelt.

Pflichtangaben gemäß § 9 Elektro- und Elektronikgesetz:

Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Tonabnehmer ist ein Elektrogerät und darf nicht in den Hausmüll.



AMI Musical Instruments GmbH
Am Neufeld 8
81829 München
Tel: 089/9399669-0
WEEE-Reg.-Nr. DE 86513910